

POWER YOUR LIFE

BAFANG

DIAGNOSTIQUE ET REPARATION

Guide à l'attention des
revendeurs et du service
client

Version française



SOMMAIRE

1. COMPRENDRE UNE PANNE EN FONCTION DU CODE ERREUR

Page 3 à 9

2. PROBLEME D'ASSISTANCE ELECTRIQUE

Page 11

3. PROBLEME LORS DE L'ALLUMAGE

Page 13

4. BRUIT MOTEUR SUSPECT

Page 15

5. AUTRES PANNES POSSIBLES

Page 17

COMPRENDRE
SA PANNE

ASSISTANCE
ELECTRIQUE

DEMARRAGE/
ALLUMAGE

BRUIT MOTEUR

AUTRES PANNES

1

COMPRENDRE UNE PANNE EN FONCTION DU CODE ERREUR

CODES ERREURS FREQUENTS

ERROR

08

Défaut du
capteur hall

ERROR

21

Défaut du
capteur de
vitesse

ERROR

30

Problème de
connexion

ERROR

25



Défaut du
capteur de
rotation
(torque)



A savoir: si un autre code erreur s'affiche et qu'il n'est pas dans cette liste, merci de contacter votre marque ou Bafang pour une assistance technique.




ERROR 08 : DEFAUT DU CAPTEUR HALL




Il faut une autorisation pour accéder à cette interface. Merci de contacter Bafang

ERROR 21 : DEFAUT DU CAPTEUR DE VITESSE




ERROR 30 : PROBLEME DE COMMUNICATION



ERROR 25 : DEFAUT DU CAPTEUR DE COUPLE (TORQUE)

POWER YOUR LIFE



COMPRENDRE
SA PANNE

**ASSISTANCE
ELECTRIQUE**

DEMARRAGE/
ALLUMAGE



BRUIT MOTEUR

AUTRES PANNES

2

PROBLEME D'ASSISTANCE ELECTRIQUE

2. PROBLEME D'ASSISTANCE ELECTRIQUE



Il faut une autorisation pour accéder à cette interface. Merci de contacter Bafang

COMPRENDRE
SA PANNE

ASSISTANCE
ELECTRIQUE

**DEMARRAGE/
ALLUMAGE**

BRUIT MOTEUR

AUTRES PANNES


3

PROBLEME LORS DE L'ALLUMAGE

3. PROBLEME LORS DE L'ALLUMAGE

PROBLEME D'ALLUMAGE / D'ACTIVATION

Essayer avec une autre batterie. Si le problème n'est pas résolu, poursuivre le schéma



COMPRENDRE
SA PANNE

ASSISTANCE
ELECTRIQUE

DEMARRAGE/
ALLUMAGE

BRUIT MOTEUR

AUTRES PANNES

04


BRUIT MOTEUR SUSPECT

04. BRUIT MOTEUR SUSPECT

POWER YOUR LIFE

BAFANG

BRUIT MOTEUR



COMPRENDRE
SA PANNE

ASSISTANCE
ELECTRIQUE

DEMARRAGE/
ALLUMAGE

BRUIT MOTEUR


AUTRES PANNES

05


AUTRES PANNES POSSIBLES

5. AUTRES PANNES POSSIBLES


Diminution de la capacité de charge de la batterie SOC



Modifier la vitesse limite



Présence de buée dans le display



Le support du display a cassé

